

Nu är vattnet avstängt för i år

Öppna dina ventiler för att  
förhindra frostsprängning

Kulventiler med  
handtag öppnas till  
hälften.

Ställ handtaget i 45°  
vinkel mot slangen.



Nålventiler med  
hjulvred eller  
utkastarnyckel öppnas  
helt.

Skruva moturs för att öppna.

